

**Contre plaque «K11»
Tegenplaat «K11»**

A placer sur le dormant de la porte, dans la rainure 7/8, pour recevoir la butée du bas de porte automatique.

Te bevestigen op het kozijn van de deur, in een groef 7/8, om de bedieningsknop van de tochtafsluite op te vangen.

Cond. Verpakking	Largeur Breedte	Epaisseur Dikte	N° article Art. n°
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

sachet de 25 p. / zakje van 25 st.	20 mm	6-9 mm	9001598
--	-------	--------	---------



**Contre plaque «K1497» 20 mm EuroFalz
Tegenplaat «K1497» 20 mm EuroFalz**

A placer sur le dormant de la porte pour recevoir la butée du bas de porte automatique.

Te bevestigen op het kozijn van de deur (eurofalz) om de bedieningsknop van de tochtafsluite op te vangen.

Cond. Verpakking	Largeur Breedte	Epaisseur Dikte	N° article Art. n°
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

sachet de 25 p. / zakje van 25 st.	20 mm	6 mm	9001597
--	-------	------	---------

